

らくらくホンV

ISSUE DATE:

'08.11

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

かんたん操作ガイド FOMA® F884iES



このたびは「FOMA F884iES」を
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになる方のために、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明しています。

また、携帯電話をはじめてお使いになる方に基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。













複数の操作方法があるときは、代表的な操作をひとつだけ記載しています。



FOMA F884iESには、操作を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付いています。この機能の内容および設定方法については、本書p.60「音声読み上げを使おう」をご覧ください。

F884iESの説明書は、『かんたん操作ガイド』（本書）と『取扱説明書』の2冊で構成されています。FOMA F884iESのすべての機能について知りたいときは、『取扱説明書』をご覧ください。

本書の見かた

- 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 本書では、待受画面をお買い上げ時に設定されている「海辺の水滴」にした状態で記載しています。
- 本書ではメニュー項目をリストにしている場合で説明しています。タイルに設定したときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります。
- 文字の入力方法は主にインライン入力（入力欄に文字を直接入力する方法）で説明しています。
- 本書では、マルチカーソルボタンの  または  を何回か押して項目を選ぶ操作を「  を押して  を選び」と表記し、マルチカーソルボタンの    を使って項目を選ぶ操作を「   を押して  を選び」と表記しています。
- 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

マナーについて

携帯電話は外出先でも連絡が取れる、たいへん便利な道具です。しかし、使ってはいけないところや電源を切らなければいけないところもあります。

まわりの人に迷惑をかけないように気配りして、気持ちよく安全に使いましょう。

電源を切る

携帯電話は電源を入れておくだけで、常に弱い電波が出ています。その電波が悪影響を及ぼすおそれがあるところでは、必ず電源を切りましょう。

- ※ 航空機内での使用は法律で禁止されています。
- ※ 満員電車などの混雑したところでは、近くに心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。



使用を控える

静かにしなければならぬ公共の場では、着信音などに気を配ることはもちろん、携帯電話から漏れる光もまわりの人の迷惑になることがあるので気をつけましょう。また、自動車などを運転中に使用しないでください。

- ※ 運転中の使用は法律で禁止されています。安全なところに停車してから、使用しましょう。



通話を控える

乗り物の中や人が多く集まる場所では、人の話し声がとても気になります。通話はもちろん、着信音も鳴らないように設定しましょう。



カメラのご使用にあたって

携帯電話のカメラはたいへん楽しい機能です。しかし、撮影が禁止または制限されている場所があります。撮影を行う際は、著作権などの知的財産権、肖像権、プライバシー権などの他人の権利を侵害しないよう十分に配慮しましょう。



こんなことにも

つい通話やメールに夢中になり、知らず知らずのうちにまわりに迷惑をかけたり、通行の妨げになったりすることがあります。気配りを忘れずに使用しましょう。



本書の見かた	表紙裏
マナーについて	1

1 まずはここから



■ ご使用になる前に	4
各部の名前を覚えよう	4
2つのディスプレイの見かた	6
ボタン操作を覚えよう	8
■ 確認しよう	10
個人情報にメールアドレスを登録しよう	10
自分の電話番号やメールアドレスを確認しよう	12
■ 文字入力を覚えよう	13

2 たのしく使おう



■ 電話を使おう	18
電話／テレビ電話を受けるには?	20
電話／テレビ電話をかけるには?	22
■ 電話帳に登録しよう	24
電話番号とメールアドレスの登録のしかた	24
電話帳を使って電話をかける	29
ワンタッチダイヤルの登録のしかた	30
ワンタッチダイヤルを使う	33
グループ名を変更する	34
■ メールを使おう	36
メールを送る	37
届いたメールを読む	42
届いたメールに返信する	44



■ カメラを使おう	54
カメラ機能でできること	54
写真を撮って保存する	56
撮った写真を見る	57
写真を待受画面に設定する	59

3 もっと使おう

■ 音声読み上げを使おう	60
■ i アプリを楽しもう	64
i アプリを使うには?	64
■ GPS機能を使おう	66
GPS機能でできること	66
自分のいる場所を確認する	67
自分のいる場所をメールで知らせる	69
ナビゲーションを利用しよう	72
■ 歩数計や脈拍計を健康管理に役立てよう	76
歩数計を設定しよう	77
歩数計サービスでもっと楽しく	79
「健康生活日記」でチェックしよう	81
■ ワンタッチブザーで緊急時に備えよう	88



こんなときはこうしよう! Q&A	90
他にもこんな機能があります	94


■ ご使用になる前に

各部の名前を覚えよう


本書内で使用している主な名称と役割を説明します。その他の名称や役割については、取扱説明書p.22「各部の名称と機能」をご覧ください。

本書の操作文は、本機のボタンを、名称ではなくそれぞれのイラストで表記しています。


（正面）




（背面（上部））




（左側面）



（背面（下部））



（右側面）




2つのディスプレイの見かた

ディスプレイの見かた

ディスプレイには、日付や時刻、本機の状態が表示されます。メニューやメール、テレビ電話、カメラなどを操作しているときには、操作状況が表示されます。

ここでは待受画面の見かたを簡単に説明します。詳しくは、取扱説明書p.25「ディスプレイの見かた」をご覧ください。

電池残量



が表示されているときは充電してください。

電波の受信状態


	圏外
強 ← → 弱	サービスエリア外や電波の届かない所

圏外が表示されているときは、電話、メールの送受信、iモード接続などはできません。

待受画面

すべての操作のスタート画面になります。

他の人から探されたときに自分のいる場所の情報を提供するように設定していることを示しています。GPS機能の使用方法については、本書p.66「GPS機能を使おう」をご覧ください。




未読メールがあることを示しています。メールを読む方法については、本書p.42「届いたメールを読む」をご覧ください。

歩数計が設定されていることを示します。歩数計の設定方法については、本書p.77「歩数計を設定しよう」をご覧ください。



i チャネルについて



iチャネルにお申し込みいただくと、ニュースや天気などの情報が待受画面にテロップ表示されます。**(戻る)**を押して、さらに詳しい情報を閲覧することができます。詳しくは、取扱説明書p.202「iチャネルとは」をご覧ください。

iチャネルのテロップ

背面ディスプレイの見かた

本機を閉じているときは、日付や時刻、電池残量、電波の受信状態などを、背面ディスプレイで知ることができます。本機を開くと、表示は消えます。

背面ディスプレイの照明が消えているときは、 のいずれかのボタンを押すと点灯します。本機をしばらく置いておいたときには、持ち上げて傾けるだけでも背面ディスプレイの照明が点灯します。


を押すたびに背面ディスプレイの表示が次のように切り替わります。



- 歩数計を「利用しない」に設定しているときは、標準時計に歩数は表示されません。
- 歩数計を利用しているときに新着情報があると、今日の歩数の下に新着情報が表示されます。を押すと、いきいき歩行の歩数が表示されます。

お知らせ情報・新着情報の表示

GPS位置提供が成功したり、失敗したりすると、待受画面にお知らせ情報として表示されます。また、メールの受信や取ることができなかった電話の着信などがあると、待受画面に新着情報として表示されます。



を押す

お知らせ情報の通知が表示されます。
ここではGPS位置提供に関するマークを掲載していますが、お知らせ情報には、その他にもソフトウェア更新、スキャン機能、電話帳お預かりサービス、microSDカードへの電話帳保存に関するマークなどがあります。詳しくは取扱説明書p.27「お知らせ情報・新着情報の表示」をご覧ください。

を押す

受信箱のメール一覧（本書p.42「届いたメールを読む」操作1の画面）が表示されます。
本機を買ったときには、「はじめまして」というメールの新着情報が入っています。

を押す

着信履歴が表示されます。着信履歴については、取扱説明書p.60「リダイヤル／着信履歴を利用して電話をかける」をご覧ください。

を1秒以上押す

留守番電話サービスを契約している場合にメッセージが登録されると、留守番メッセージを再生するかどうかの確認画面が表示されます。

新着情報の内容を確認せずに表示を消したいときは、を1秒以上押します。

ボタン操作を覚えよう

マルチカーソルボタン（十字ボタン）の使いかた

項目を選ぶときにはマルチカーソルボタン（十字ボタン）を使います。☑️ ⏏️ ⏪️ ⏩️
で行いたい項目を選び **決定** を押します。

画面によって、マルチカーソルボタン（十字ボタン）には2種類の動きがあります。

① リスト形式で項目が表示されているとき


例 メニュー画面で項目を選ぶ

上の項目を選択

最初の項目を選んでいるときは、最後の項目に移動します。

前のページに移動

複数のページがある
場合のみ移動します。



次のページに移動

複数のページがある
場合のみ移動します。

下の項目を選択

最後の項目を選んでいるときは、最初の項目に移動します。

② タイル形式で項目が表示されているとき

例 写真の一覧画面で写真を選ぶ

押した方向にある項目を選択



ボタンを押す長さで変わる操作


ボタン操作には、短く押す操作と長く押す（1秒以上または2秒以上）操作があり、同じボタンでも異なる機能が動作する場合があります。

本書では、短く押す操作を単に「押す」と表記し、長く押す操作を「○秒以上押す」と表記しています。

- 例** 待受画面で を押す : メールメニュー画面が表示されます。
待受画面で を1秒以上押す : メール作成画面が表示されます。

ガイド行表示とボタン操作


ガイド行には、、、を押して実行できる操作が表示されます。ガイド行の操作を行うには、表示位置に対応するボタンを押しましょう。



機能について知りたいときには

画面の右下に が表示されているときに を押すと、選んでいる項目の説明が表示されます。

- 例** [基本の機能・設定] を選び を押したとき




■ 確認しよう

自分の電話番号やメールアドレスがとっさにわからないという経験はありませんか。個人情報に登録しておけば、それらをすぐに確認することができます。

個人情報にメールアドレスを登録しよう


1 待受画面で^{メニュー}を押す




2 を押して[自分の電話番号を見る]を選び**決定**を押す

メールアドレスを自動取得して個人情報に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- すでにメールアドレスが登録されている場合や以前「登録しない」を選んでいる場合にはこの画面は表示されず、操作5の個人情報（基本）画面が表示されます。




メールアドレスを自動取得して個人情報に登録しますか？



3 [登録する]を選び**決定**を押す

暗証番号を入力する画面が表示されます。



4 暗証番号を入力して**決定**を押す

メールアドレスを取得して個人情報に登録した旨のメッセージが表示されます。

- お買い上げ時の暗証番号は「0000」に設定されています。

決定を押す


個人情報（基本）画面が表示されます。

- **決定**を押すたびに、個人情報（基本）画面と個人情報（詳細）画面が交互に表示されます。

個人情報（基本）
 名称未登録
 電話番号
 090XXXXXXXX
 メールアドレス
 docomo.ΔΔΔ.tar...
 赤外線 詳細 修正



個人情報の基本画面と詳細画面の違い



戻るを押して待受画面に戻す



個人情報の登録・修正、赤外線機能について

個人情報には電話番号やメールアドレス以外にも、名前や住所などを登録することができます。

個人情報画面で^{電話}を押して、個人情報の登録や修正ができます。

登録できる項目は次のとおりです。

- 名前、フリガナ
- 電話番号（本機の電話番号を含めて3件まで）
- メールアドレス（3件まで）
- 郵便番号、住所

また、個人情報（基本）画面で^{メニュー}を押すと、赤外線機能が付いている他の携帯電話に電話番号やメールアドレスを簡単に送ることができます。

自分の電話番号やメールアドレスを確認しよう

登録が済んだら、電話番号やメールアドレスを確認する方法を覚えましょう。

1 待受画面で^{メニュー}を押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 音モードを使う
- 決定

2 を押して[自分の電話番号を見る]を選び決定を押す

個人情報（基本）画面が表示されます。

- 個人情報（詳細）画面を表示させるときには、決定を押して暗証番号を入力します。

- 9 歩数計を使う・健康管理を行う
 - 0 自分の電話番号を見る
 - * 基本の機能・設定
 - # 詳細な機能・設定
- 決定 ガイド



個人情報（基本）
名称未登録
電話番号
090XXXXXXXX
メールアドレス
docomo.ΔΔΔ.tar...
[赤外線](#) [詳細](#) [修正](#)

3 を押して待受画面に戻す

ちょっと便利!

簡単に個人情報を表示させるには？


待受画面で^{メニュー}を押して(0)を押しても、個人情報（基本）画面が表示されます。



□ 文字入力を覚えよう

文字入力にはめんどろな印象がありますが、ルールさえ覚えてしまえば決して難しくはありません。ここには基本的なルールをまとめています。電話帳の登録やメールの作成などを行う際に利用してください。


文字入力に使用するボタンの役割



「1 入力モードを切り替える」「2 文字を入力する」「3 文字や文を消す」については、以下に詳しく説明します。


1 入力モードを切り替える

[C]を押すたびに入力モードが切り替わります。入力モードが切り替わっていることは画面右上の表示で確認することができます。



- ひらがな／漢字入力モード……ひらがな、半角の数字
漢字、カタカナ、英字、全角の数字への変換
- 半角カタカナ入力モード……半角のカタカナ、半角の数字
- 英字入力モード……半角の英字、半角の数字
- 数字入力モード……半角の数字

2 文字を入力する

文字を入力するときに使います。同じボタンを連続して押した回数によって、入力文字が変わります。同じ行の文字を続けて入力する場合は、を押してカーソルを移動させます。

例 4たの場合

ひらがな／漢字入力モードになっていると、「た行」の文字が入力できます。ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「た」に戻ります。

1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
た → ち → つ → て → と → っ → 4 → た …

半角数字入力モードになっていると、「4」が入力できます。




半角英字入力モードになっていると、「g」「h」「i」の文字が入力できます。ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「g」に戻ります。

1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
g → h → i → G → H → I → 4 → g …


3 文字や文を消す

入力した文字を消すことができます。消える文字はカーソルの位置やボタンを押す長さで変わります。


- カーソルが入力文字の先頭か途中にある場合（例：こんちは）

 : カーソル位置の1文字が削除されます。

を1秒以上 : カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。

- カーソルが入力文字の末尾にある場合（例：こんにちは）

 : カーソルの左の1文字が削除されます。

を1秒以上 : すべての入力文字が削除されます。

文字の変換について

次の画面では、ひらがな／漢字入力モードで文字を入力すると、変換候補が候補選択リストに表示されます。変換したい漢字や単語などがあれば、すべての文字を入力する必要はありません。

- ・メール作成時の題名入力画面と本文入力画面
- ・メール例文編集画面
- ・署名登録画面
- ・定型文編集画面
- ・メモの作成画面

図 Yll 漢字かな
本文 残10000
あ

候補選択 67

あなた あの
ある 明日
アメリカ

カナ 決定 変換

候補の件数

文字を入力するたびに件数が変わります。

候補選択リスト

変換の候補が表示され、文字を入力するたびに候補が変わります。

⏏を押すと選べるようになります。

⏏ ⏏ ⏏ ⏏を押して候補を選び 決定を押すと、選んだ文字が入力されます。

選びたい単語がないときや候補選択リストが表示されないときには、次の操作を行います。

⏏ : 変換候補を表示します。さらに、⏏ ⏏または⏏を押すと、他の変換候補一覧が表示されます。

決定 : ひらがなのまま確定します。

⏏ : 全角カタカナに変換します。

候補の順番／
候補の件数

選んでいる文字

図 Yll 漢字かな
本文 残10000
あん

候補選択 3/61

あんまり
アンケート
安心 あんな

決定 変換

決定

図 Yll 漢字かな
本文 残9996
安心

候補選択 0/49

閉じる し した
して しない
します な に

メニュー 決定 ガイド

決定

図 Yll 漢字かな
本文 残9996
安心


入力文字の切替
大/小文字の切替
音声で文字入力

メニュー 決定 ガイド

入力してみましょう

それでは文字入力のルールに沿って、実際にメモの作成画面で「頑張って！」と入力してみましょう。



① お知らせ情報がない待受画面で**決定**を押す



② を押して「メモを使う」を選び**決定**を押す



メモ帳が起動します。

- はじめてメモ帳を起動させたときには、本機内の情報を利用する旨のメッセージが表示されます。情報を利用してよい場合には、「起動する」を選び**決定**を押します。



③ 「メモを新しく作る」を選び**決定**を2回押す

メモの作成画面が表示されます。



④ メモの作成画面で**2か**を押す

「か」が表示されます。

2かを押しすぎたときは**#**に戻り、「か」を表示させます。

⑤ を押す

「**ゝ**」が入力され、「**が**」になります。

6 **0** わをん を3回押す

「ん」が表示されます。

がん

7 **6** は を押す

候補選択リストに「頑張って」が表示されます。

がんは

候補選択	56
ガンバ 頑張っ	
頑張った	
頑張って	
カナ	決定 変換

8 **ひ** を押す

候補選択リストから文字を選べるようになります。

がんは

候補選択	1/56
ガンバ 頑張っ	
頑張った	
頑張って	
	決定 変換

9 **メール** **ひ** **左** **右** で「頑張って」を選び **決定** を押す

「頑張って」が入力されます。

頑張って

10 **0** わをん を9回押す

「！」が表示されます。

頑張って!

11 **決定** を押す

「頑張って！」と入力できました。

頑張って!

家族の名前を入力するなどして、文字入力を練習しましょう。

電話を使おう

携帯電話は外出先でも連絡が取れるので、待ち合わせのときなどにとても便利です。本機には相手の声を聞き取りやすくする機能が備わっているので、騒がしい屋外でも快適に通話することができます。

通話中に利用する便利な機能

通話をもっと快適に

はっきりボイス

音声電話中にまわりの騒音を測定して、自動で相手の声を聞き取りやすく強調したり、大きくしたりする機能です。

ゆっくりボイス

相手の話す速度を落としてゆっくり聞こえるようにする機能です。

音声電話中に ☎ を押すと、ゆっくりボイスはオンになります。もう一度 ☎ を押すとオフになります。

はっきりマイク

屋外など自分のまわりが騒がしいときに音声電話をかけると、相手には自動で騒音がカットされて聞こえるようになります。

もう一度、会話を確認

通話メモを利用すると、音声電話を切る1分前からの会話が、自動で録音されます。待ち合わせ場所や相手の連絡先、約束の日時など、会話の内容を確認したいときに大変便利です。

通話メモには、常に新しいものから4件分の通話が録音されています。

詳しくは、取扱説明書p.60「音声電話中の音声を録音する」をご覧ください。

自分の電話番号を確認

音声電話中に自分の電話番号がディスプレイに表示されます。通話をしている相手に電話番号を尋ねられたときなどにすぐに答えられます。

自分の電話番号を表示しないように変更することもできます。

詳しくは、取扱説明書p.60「音声電話中画面に自局電話番号を表示する」をご覧ください。



海外滞在中の利用について

海外滞在中でも本機で電話をかけたり、受けたりすることができます。


海外で利用する前に行う準備や確認、電話のかけかた／受けかたなど、詳しくは取扱説明書p.393「海外利用」をご覧ください。

マナーモードでの音の消しかた

外出先で本機を使用する際には、まわりの迷惑にならないようにこころがけましょう。マナーモードを設定すれば、本機から鳴る音を消すことができます。音を消しても本機が振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。

電源を切る必要のあるところでは「公共モード」をご利用ください。「公共モード」については、取扱説明書p.72「公共モード（電源OFF）の設定」をご覧ください。

マナーモード中は…



ディスプレイ




背面ディスプレイ

ディスプレイと背面ディスプレイには、マナーモード中であることを示すマークが表示されます。

※カメラ撮影やビデオ撮影の際のシャッター音は、マナーモードを設定しても消すことはできません。

<設定のしかた>


待受画面で $\#$ マナーを1秒以上押して、**決定**を押す



● 設定するときには、本機が振動します。

<解除のしかた>

待受画面で $\#$ マナーを1秒以上押して、**決定**を押す




電話／テレビ電話を受けるには？

電話がかかってくると、音や光、ディスプレイなどでお知らせします。




電話がかかってきました。どちらが表示されましたか？



- ① 着信した電話の種類が表示されます。
- ② 相手が電話番号を通知してきた場合には、その番号が表示されます。電話をかけてきた相手を電話帳に登録していると、登録名が表示されます。
- ③ ランプが点滅します。


- ① 電話帳に登録している電話番号から電話がかかってきたときは、登録名が表示されます。相手が電話番号を通知せずに電話をかけてきた場合には、その理由が表示されます。
- ② 相手が電話番号を通知してきた場合には、その番号が表示されます。



音声電話

着信したのは音声のみの電話です。

- ① 電話をかけてきた相手を確認してから **Ⓛ** を押す



- ② 受話口を耳にあて、マイクに向かって話す

テレビ電話

着信したのはテレビ電話です。

- ① 電話をかけてきた相手を確認してから、**テレビ電話** または **Ⓛ** を押す
- ② ディスプレイを見ながら通話する

テレビ電話 を押すと…



自画像が相手に送られます。

親画面

通話している相手が送信している画像です。

子画面

自分が相手に送信している画像です。

通話時間です。

Ⓛ を押すと…



「カメラオフ」という文字が相手に送られます。

※テレビ電話が接続されると自動的にスピーカーホン機能が動作し、相手の声がスピーカーから大きく聞こえます。本機を耳から離して、ディスプレイを見ながら話しましょう。

話し終わったら **Ⓜ** を押して、電話を切る


電話／テレビ電話をかけるには？

電話のかけかたにはいくつかありますが、ここでは3つのかけかたを説明します。

電話番号を入力してかける

同じ市内にかけるときでも必ず市外局番から入力します。

- ① 待受画面で電話番号を入力する




- ② 番号を確認する

かけてきた相手に電話する

かかってきた日時や相手の電話番号などは、「着信履歴」として記録されます。

- ① 待受画面で「」を押す




- ②   で電話をかけたい相手を選ぶ

- 着信履歴は30件を超えると、古いものから削除されます。

かけた相手にもう一度電話をかける

電話をかけると「リダイヤル」として記録され、簡単にかけ直すことができます。

- ① 待受画面で「」を押す



- ②   で電話をかけたい相手を選ぶ

- リダイヤルは30件を超えると、古いものから削除されます。



かけたい電話はどちらですか？

音声電話

① **[]** を押す



テレビ
電話

① **[テレビ電話]** を押す



② 相手が電話に出たら、ディスプレイを見ながら話す



- ドコモのテレビ電話に対応した携帯電話やパソコンなどとテレビ電話ができます。ただし、相手の設定などにより、相手の映像が表示されないことがあります。
- テレビ電話中に**[カメラ]**を押すと、外側カメラで周りの景色を相手に見せることができます。**[カメラ]**を押すたびに外側と内側のカメラの映像が切り替わります。

話し終わったら **[]** を押して、電話を切る


電話帳に登録しよう

電話番号とメールアドレスの登録のしかた

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、それらを毎回入力する必要もなくなるので、メモや記憶に頼ることなく連絡が取れるようになります。

また、電話帳に登録した人から電話がかかってきたときには登録した名前が表示されるので、安心して電話に出ることができます。

電話帳の詳細画面



1

待受画面でメニューを押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 8モードを使う
- 決定

2

[電話帳を使う]を選び決定を押す

- 1 電話してきた相手を見る
 - 2 電話をかけた相手を見る
 - 3 電話帳の内容を見る
 - 4 電話帳に登録する
- 決定

3



を押して[電話帳に登録する]を選び**決定**を押す

名前の入力画面が表示されます。

電話帳登録
名前を
入力してください

◀

メニュー 決定 ガイド

4

名前を入力して**決定**を押す

入力した名前のフリガナの入力画面が表示されます。

電話帳登録
名前を
入力してください
携帯花子

◀

メニュー 決定 ガイド



電話帳登録
携帯花子

フリガナを
入力してください

ハイナカ

◀

メニュー 決定 ガイド

5

フリガナが正しいことを確認して**決定**を押す

電話番号の登録方法の選択画面が表示されます。

- フリガナは50音順検索、フリガナ検索や電話帳の音声呼び出しに使用するので、正しく入力してください。正しく入力されていない場合には、**戻る**を押してフリガナを削除し、入力し直してください。

電話番号の
登録方法を
選んでください

1 直接入力
2 着信履歴から
3 リダイヤルから
4 入力しない

決定

6

[直接入力]を選び**決定**を押す

電話番号の入力画面が表示されます。

電話帳登録
電話番号を
入力してください

◀

メニュー 次へ



すでに電話を受けたり、かけたりしている相手を登録するときには

電話を受けた相手を登録するときには[着信履歴から]を、電話をかけた相手を登録するときには[リダイヤルから]を選んで登録すると、電話番号を間違えることなく簡単に登録することができます。詳しくは取扱説明書p.85「ステップ3 電話番号を登録する」をご覧ください。

また、着信履歴やリダイヤルの画面から電話帳への登録を開始する場合には、取扱説明書p.88「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」をご覧ください。

7

電話番号を入力して**決定**を押す

2つ目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- 一般電話の番号は、必ず市外局番から入力してください。数字を（ ）や－などで区切る必要はありません。

電話帳登録
電話番号を
入力してください
090XXXXXXXXX
↓
メニュー 次へ



2つ目の
電話番号を
入力しますか？

- 1 入力する
- 2 入力しない



複数の電話番号を登録するには

2つ目の電話番号を登録する場合は、確認画面で を押して「入力する」を選び、**決定**を押して電話番号を入力します。続けて3つ目の電話番号を入力することもできます。

8

[入力しない]を選び**決定**を押す

メールアドレスの登録方法の選択画面が表示されます。

メールアドレスの
登録方法を
選んでください

- 1 直接入力
- 2 受信メールから
- 3 送信メールから
- 4 入力しない



9

[直接入力]を選び**決定**を押す

メールアドレスの入力画面が表示されます。

電話帳登録
メールアドレスを
入力してください
X:定型アドレス入力
↓
メニュー 次へ ガイド



すでにメールを送受信している相手を登録するときには

メールを受信している相手を登録するときには「受信メールから」を、メールを送信している相手を登録するときには「送信メールから」を選んで登録すると、メールアドレスを間違えることなく簡単に登録することができます。詳しくは取扱説明書p.86「ステップ4 メールアドレスを登録する」をご覧ください。また、メールの送受信履歴から電話帳への登録を行う場合には、取扱説明書p.261「メールの送受信履歴を利用する」をご覧ください。



メールアドレスを登録しないとき

メールアドレスを登録しないときは、 を押して「入力しない」を選び**決定**を押します。操作12のグループ選択画面が表示されます。

10 メールアドレスを入力して**決定**を押す

2つ目のメールアドレスを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

電話帳登録
メールアドレスを入力してください
※:定型アドレスを入力
docomo.taro.ΔΔ@docomo.ne.jp

決定 ガイド

2つ目のメールアドレスを入力しますか？

- 1 入力する
2 入力しない

決定



複数のメールアドレスを登録するには

2つ目のメールアドレスを登録する場合は、確認画面で[入力する]を選び、**決定**を押してメールアドレスを入力します。続けて3つ目のメールアドレスを入力することもできます。

11 [入力しない]を選び**決定**を押す

郵便番号と住所を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

郵便番号と住所を入力しますか？

- 1 入力する
2 入力しない

決定

12 [入力しない]を選び**決定**を押す

登録するグループの選択画面が表示されます。

電話帳登録
1 グループなし
2 グループ1
3 グループ2
4 グループ3
5 グループ4
登録先を選んでください
決定 ガイド

13 を押して登録するグループを選び**決定**を押す

電話帳Noの入力画面が表示されます。

- 「グループなし」以外はグループ名を変更することができます。

電話帳登録
電話帳Noを入力してください
0~9:短縮ダイヤル
10~999:短縮なし
10
決定 ガイド

14 電話帳Noを入力して**決定**を押す

ワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- 電話帳Noは電話帳データの登録番号です。電話帳Noは10～999のうち使用されていない一番小さい電話帳Noが自動で入力されますが、自分で入力することもできます。

電話帳を登録しました。
ワンタッチダイヤルに登録しますか？

- 1 登録する
- 2 終了する

決定 **ガイド**



電話帳Noを上手に利用するには

電話帳No0～9に登録すると、短縮ダイヤル（ツータッチダイヤル）で電話をかけることができます。詳しくは、取扱説明書p.106「短縮ダイヤルを設定する」および取扱説明書p.107「少ないボタン操作で電話をかける」をご覧ください。

15 [終了する]を選び**決定**を押す

電話帳のメニュー画面が表示されます。

- 1 電話してきた相手を見る
- 2 電話をかけた相手を見る
- 3 電話帳の内容を見る
- 4 電話帳に登録する

決定

16 を押して待受画面に戻す



電話帳の内容を変えたいときには

登録した電話帳の内容を変更したり、追加したりするときは、はじめから登録し直す必要はありません。

変更したり、追加したりするには取扱説明書p.95「電話帳を修正する」をご覧ください。


電話帳を使って電話をかける

電話帳を登録したら、電話帳を利用して電話をかけてみましょう。
ここでは、お買い上げ時に設定されている検索方法で説明します。

待受画面で^{電話帳}を押す


電話帳の50音順検索画面が表示されます。

- お買い上げ時には待受画面で^{電話帳}を押すと、50音順検索画面が表示されるように設定されています。待受画面で^{電話帳}を押したときに、50音順以外の検索方法を表示させる方法については、取扱説明書p.94「優先する検索方法を設定」をご覧ください。



を押して電話をかける相手を選び **決定**を押す

電話帳が表示されます。



かけたい電話はどちらですか？

音声電話 **決定**または⁽¹⁾を押す


テレビ電話 ^(テレビ電話)を押す

話し終わったら⁽¹⁾を押して、電話を切る

ワンタッチダイヤルの登録のしかた

よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。3つのワンタッチダイヤルのそれぞれに、電話番号とメールアドレスを1つずつ登録することができます。

ここでは、50音順検索を利用してワンタッチダイヤルに登録する方法を説明します。



ワンタッチダイヤルボタン

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(①～③)のいずれか1つを押す

ワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録
ワンタッチダイヤルが登録
されていません。
登録しますか？

- 1 電話帳から選ぶ
- 2 新規に登録する
- 3 登録しない

決定

2 「電話帳から選ぶ」を選び決定を押す

50音順検索画面が表示されます。

電話帳
50音順検索
アサタナハマヤラウ他
携帯あき子
携帯一郎
携帯なつ子
携帯花子
ドコモ一郎
詳細 決定 検索方法

3 決定を押す

登録する電話番号の確認画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録
この電話番号を
登録します

090XXXXXXXXX

決定

4

電話番号を確認して**決定**を押す

登録するメールアドレスの確認画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録
このメールアドレスを
登録します

docomo.taro.ΔΔ...

決定



電話帳に複数の電話番号やメールアドレスを登録しているとき

2つ目、3つ目の電話番号やメールアドレスが表示されます。 を押し、登録したい電話番号やメールアドレスを選び**決定**を押します。

5

メールアドレスを確認して**決定**を押す

ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録
ワンタッチダイヤル専用の
着信音 (音声電話/
テレビ電話/メール) を
設定しますか？

1 設定する
2 設定しない

決定



ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定すると

誰から、どの着信（音声電話、テレビ電話、メール）がきたのかが音でわかるようになります。詳しくは、本書p.92の1番目のQ&Aをご覧ください。

6

[設定しない]を選び**決定**を押す

ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示されます。

ワンタッチダイヤル 1 に
携帯花子
を登録しました

決定

7

決定を押す

ワンタッチダイヤルの登録内容が画面に表示されます。

携帯花子

090XXXXXXX

docomo.taro.ΔΔ...

メールを作る

電話をかける


テレビ電話

メニュー

現在地

8

登録内容を確認したら、を押して待受画面に戻す



ワンタッチダイヤルを使う

待受画面で登録済みのワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録内容が表示され、電話やテレビ電話、メール作成ができます。

待受画面でワンタッチダイヤルボタンを押すと…


音声電話



テレビ電話




メール



通常メール作成画面

または



簡単メール作成画面



もっと簡単に電話をかけるには

待受画面で登録済みのワンタッチダイヤルボタンを1秒以上押すと、音声電話がかかります。

グループ名を変更する

電話帳の登録件数が多くなると、電話をかけたり、メールを送りたい相手が見つけにくくなってしまいます。そんなときには、電話帳のグループを「家族」「友人」「会社」などわかりやすく分けておけば、より見つけやすくなります。

1 待受画面で^{メニュー}を押す

メニュー画面が表示されます。

1	電話帳を使う
2	メールを使う
3	写真・ビデオ を撮る・見る
4	音モードを使う
決定	

2 [電話帳を使う]を選び決定を押す

1	電話してきた 相手を見る
2	電話をかけた 相手を見る
3	電話帳の内容 を見る
4	電話帳 に登録する
決定	

3 を押して[電話帳のグループを設定する]を選び決定を押す

5	電話帳のグループ を設定する
6	自分の電話番号 を見る
7	電話帳の 登録件数を見る
決定 ガイド	



1	グループ名 を変更する
2	グループ専用電話 着信音を選ぶ
3	グループ専用メール 着信音を選ぶ
決定	

4 [グループ名を変更する]を選び決定を押す

グループ名変更画面が表示されます。

グループ名変更	
1	グループ1
2	グループ2
3	グループ3
4	グループ4
5	グループ5
6	グループ6
7	グループ7
決定	

5

    を押して変更したいグループ名を選び**決定**を押す

グループ名の入力画面が表示されます。

グループ名変更
グループ名を
入力してください

グループ1

決定

メニュー 決定 ガイド

6

グループ名を入力して**決定**を押す

グループ名を登録した旨のメッセージが表示されます。

- 「グループ1」を「家族」に変更しました。全角で10文字、半角で20文字までのグループ名を付けられます。

グループ名変更
グループ名を
入力してください

家族

決定

メニュー 決定 ガイド

グループ名を
登録しました

決定

7

 を押して待受画面に戻す



グループごとに着信音を設定すると

どのグループの相手からの着信かを音で知ることができます。詳しくは、本書 p.92の1番目のQ&Aをご覧ください。


■ メールをしよう

文字として情報を伝えたいときや、喜びや感謝の気持ちなどを文字で表現したいときには、メールを使ってみましょう。電話が使えないところにいる相手にも用件が伝わるということも、メールの魅力のひとつです。

2つのメール作成モード

本機のメール作成には、「簡単メール」と「通常メール」という2種類のモードがあります。新しくメールを作成するときの操作の違いは、次のとおりです。



待受画面でを1秒以上押したら、次のどちらの画面が表示されましたか？

簡単メールモード

簡単メール作成：新規
送りたいメールを
選んでください
1文章のみ
2ビデオ・音声
3写真
4手書きメモ
5位置情報
決定 通常

簡単メール作成画面

手引きに従って送信までを操作していくモードです。メールの使い始めに適しています。

通常メールモード


メール作成：新規
宛先：
題名：
本文：
装飾：設定なし
送信する
メニュー 決定 簡単

通常メール作成画面


手引きに従うことなく、自分の好きな項目から作成ができるモードです。

送りたいメールの種類を選び
決定

操作手順に沿ってメールを作成することができます。



メールの切り替え画面



項目を選び
決定

手引きに従うことなく、メールを作成することができます。

※本書では、簡単メールモードでのメールの送りかた、読みかたを説明しています。通常メールモードの操作については、取扱説明書p.212「iモードメールを作成して送信する」をご覧ください。



画面の右下に(通常)または(簡単)が表示されたとき

上記以外の画面で画面の右下に(通常)が表示されたときは通常メールに、(簡単)が表示されたときは簡単メールに切り替えることができます。

メールを送る

まず、例文を自分自身に送ってみましょう。自分自身にメールを送る操作は、メール機能を理解する最も簡単な方法です。

1 待受画面でを1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。

メール作成：新規
宛先：
題名：
本文：
装飾：設定なし
送信する
メニュー 決定 簡単



簡単メール作成画面が表示されたときには

前回、簡単メールでメールを作成した場合には、操作1の画面（通常メール作成画面）は表示されません。そのときには、操作4からスタートしてください。

2 メール作成画面でを押す

簡単メール作成に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成に
切替えますか？
1 切替える
2 元の画面に戻る
決定

3 [切替える]を選びを押す

簡単メール作成画面が表示されます。

簡単メール作成：新規
送りたいメールを
選んでください
1 文章のみ
2 ビデオ・音声
3 写真
4 手書きメモ
5 位置情報
決定 通常

4

[文章のみ]を選び**決定**を押す

宛先の入力方法の選択画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
宛先を
入力してください
宛先:〈指定なし〉

- 1 最近送信した人
- 2 最近受信した人
- 3 電話帳から選ぶ
- 4 直接入力する

決定 通常

5



を押して[直接入力する]を選び**決定**を押す

宛先の入力画面が表示されます。

宛先 残50

◀

① 入力文字の切替
大 / 小文字の切替

メニュー **決定** ガイド

6

宛先入力画面で自分のメールアドレスを入力して**決定**を押す

宛先の入力方法の選択画面に戻ります。

- 自分のメールアドレスの確認方法は、本書p.12「自分の電話番号やメールアドレスを確認しよう」をご覧ください。

宛先 残24
docomo.taro.ΔΔ@docomo.ne.jp

◀

① 入力文字の切替
大 / 小文字の切替

メニュー **決定** ガイド



簡単メール作成:新規
宛先を
入力してください
宛先:docomo.taro

- 1 この宛先を編集
- 2 次へ進む
- 3 他の宛先を編集

決定 通常

7

[次へ進む]を選び**決定**を押す

題名の入力方法の選択画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
題名を
入力してください
題名:

- 1 直接入力する
- 2 例文から選ぶ
- 3 次へ進む

決定 通常

8



を押して[例文から選ぶ]を選び**決定**を押す

例文一覧画面が表示されます。

例文一覧

電話ください

もうすぐ着きます

今、行きます

到着が遅れます

遅くなります

急用ができました

電車の中です

決定 詳細



例文の内容を確認するには

例文一覧画面で を押して例文を選び を押すと、例文の内容を見ることができます。確認後は、 または を押すと、一覧画面に戻ります。全例文の内容は、取扱説明書p.215「例文を利用してメールを作成する」をご覧ください。



簡単に例文を使ってメールを作成するには

待受画面で → [メールを使う] → [例文を使ってメールを作る] を選んで **決定** を押すと、例文一覧の画面が表示されます。

9



を押して使いたい例文を選び**決定**を押す

例文を読み込んだ旨のメッセージが表示されます。

- ここでは「題名：今、行きます 本文：今、待ち合わせ場所に向かっています。」を選びました。

例文を
読み込みました

決定

メールを使おう

10

決定を押す

題名の入力方法の選択画面に戻ります。

簡単メール作成：新規

題名を

入力してください

題名：

今、行きます

1 直接入力する

2 例文から選ぶ

3 次へ進む

決定

通常

11

[次へ進む]を選び**決定**を押す

本文を編集するかどうかの選択画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
本文を
入力してください
本文:
今、待ち合わせ場
所に向かっていま
1 本文を編集する
2 次へ進む
決定 通常



例文を編集する

本文編集の選択画面で「本文を編集する」を選び**決定**を押すと、本文を編集することができます。

また、本機に用意されている例文を変更して、オリジナルの文章を作っておくことができます。「題名:到着 本文:〇〇駅に着きました。」「題名:寄り道 本文:〇〇で買い物をしてから帰ります。」「題名:待ち合わせ 本文:〇〇で待ち合わせしましょう。」など、自分がよく使う文章を登録しておくくと便利です。詳しくは、取扱説明書p.216「例文を編集して保存」や、p.217「作成したiモードメールを例文として保存」をご覧ください。

12

[次へ進む]を選び**決定**を押す

例文が取り込まれた簡単メール作成画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
宛先: docomo.tar
題名: 今、行きま
今、待ち合わせ場
所に向かっていま
す。
修正 **決定** 通常

13

決定を押す

送信するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
メールを
送信しますか?
1 送信する
2 保存して終了
決定

14 [送信する]を選び**決定**を押す

i モードメールが送信され、送信した旨のメッセージが表示されます。



送信しました

決定

15 を押して待受画面に戻す



もっとメールを楽しむには

本書p.45「絵文字や顔文字の使いかた」のように、絵文字や顔文字を使うと、メールがもっと楽しくなります。

さらに、通常メールモードでは、かんたんデコメール®を送信できます。お買い上げ時に登録されているテンプレートを使ったり、画像（デコメ®ピクチャや撮影した写真など）を本文の先頭行に貼り付けたりして、入力した本文を楽しく装飾することができます。詳しくは、取扱説明書p.217「i モードメールを装飾して送信する」をご覧ください。




届いたメールを読む

「メールを送る」でメール送信に成功すると、自分自身にメールが届きます。では、届いたメールを読む方法を覚えましょう。

メールを受信すると、音やディスプレイの表示などでお知らせします。

受信すると…

<本機を閉じているとき>




背面

メール受信後にマークが表示されます。

受信中と未読メールがあるときにランプが点滅します。

<本機を開いているとき>



ディスプレイ

読んでいないメールがあることを示すマークが表示されます。

「メールあり」というメッセージが表示されます。





メールの受信について

本書では自分自身にメールを送っているため、待受画面を表示させて本機を閉じる前にメールを受信した場合など、上記の待受画面が表示されないことがあります。しばらく何も操作しないと、待受画面が表示されます。

1

待受画面に「メールあり」と表示されているときにを押す


受信メールのフォルダー一覧（お買い上げ時の状態では「受信箱」のみ）が表示されます。




2

[受信箱]を選び**決定**を押す

届いたメールの一覧が表示されます。

届いたメールのうち、
読んでいないメールに
はが付いています。









待受画面に「メールあり」と表示されていないときには

まだ読んでいないメールがあっても、操作によっては待受画面の「メールあり」というメッセージが消えてしまうことがあります。その場合には、本書p.46「絵文字や顔文字の使いかた」の操作1～3を行い、メールの一覧を表示させることができます。



複数のメールが届いているとき

メールの一覧でを押すと、これから読むメールを選ぶことができます。メールの内容を表示しているときにを押すと、他のメールを表示することができます。


3

を押して読んでいないメールを選び**決定**を押す



4

メールを読み終わったら、を押して待受画面に戻す


- 待受画面に戻さずにメールにそのまま返信するには、を押さずに、本書p.47「絵文字や顔文字の使いかた」の操作5に進んでください。

届いたメールに返信する

次に、届いたメールに返信する方法を覚えましょう。

メール作成モードによる返信操作の違い

受信箱のメール一覧から返信をすると、設定されているメール作成モードによって表示される画面が異なります。メール作成モードによる操作の違いは、次のとおりです。



※本書では、簡単メールモードでのメールの返信のしかたを説明しています。通常メールモードの操作については、取扱説明書p.231「iモードメールに返信を出す」をご覧ください。

絵文字や顔文字の使いかた

本機では、絵文字や顔文字を使って表情豊かなメールを作ることができます。
絵文字や顔文字は、少ない文字数で気持ちを伝えることができる効果的な方法です。

文字だけのメールと絵文字を使ったメールの違い

下の画面は、同じ内容の2つのメールです。左側の文字だけのメールと比べて、右側の絵文字や顔文字を使ったメールは、とても生き生きとして、メールを受け取った人も楽しくなりそうです。

本文 残9936
明日は晴れるかし
ら？ビールが楽し
みなので車はやめ
てバスにしました
① 入力文字の切替
② 大/小文字の切替
③ 音声で文字入力

文字だけのメール

本文 残9939
明日は☀かしら？
🍺が楽しみなので
🚗はやめて🚌にし
ました(*^_^*)
① 入力文字の切替
② 大/小文字の切替
③ 音声で文字入力


絵文字を使ったメール



ここでは、次の文章を入力する方法を説明します。

こんやの 🍷 楽しみです (^-^)v

1 待受画面で を押す


1	受信したメールを見る
2	メールを作る
3	例文を使ってメールを作る
4	未送信のメールを見る
	

2 [受信したメールを見る]を選び **決定** を押す

受信メールのフォルダー一覧（お買い上げ時の状態では「受信箱」のみ）が表示されます。

受信メール

未読0001/0001件

 受信箱

メニュー

決定

3 [受信箱]を選び **決定** を押す

届いたメールの一覧が表示されます。

受信箱

0001/0001件

13:25 docomo...

今、行きます


メニュー

決定

返信

4 を押して返信するメールを選び **決定** を押す

メールの内容が表示されます。

- 内容を確認せずに  を押すと、操作6に進みます。

 受信箱
0001/0001件
To
 08/07/26 13:25
 docomo.taro...
題 今、行きます
今、待ち合わせ場所に向かっていま
  

5 メールの内容が表示された画面で^{電話帳}を押す

送りたいメールの種類の選択画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
送りたいメールを
選んでください

1文章のみ
2ビデオ・音声
3写真
4手書きメモ
5位置情報

決定 通常



通常メール作成画面が表示されたときには

前回、メールを通常メールで作成した場合には、操作5の画面（簡単メール作成画面）が表示されません。そのときにはらくらく返信画面で項目を選び、本文入力後^{電話帳}を押して、簡単メール作成画面に切り替えてください。

6 [文章のみ]を選び^{決定}を押す

宛先の入力方法の選択画面が表示されます。

- 宛先欄には相手のメールアドレス（この例では自分のメールアドレス）が表示されます。

簡単メール作成:返信
宛先を
入力してください
宛先:docomo.taro

1この宛先を編集
2次へ進む
3他の宛先を編集

決定 通常

7 [次へ進む]を選び^{決定}を押す

題名の入力方法の選択画面が表示されます。

- 題名欄には、受信したときの題名の先頭に、返信を表す「RE:」がついて表示されます。

簡単メール作成:返信
題名を
入力してください
題名:
RE:今、行きます

1直接入力する
2例文から選ぶ
3次へ進む

決定 通常

8 [次へ進む]を選び^{決定}を押す

本文を編集するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
本文を
入力してください
本文:


1本文を編集する
2次へ進む

決定 通常

9


「本文を編集する」を選び決定を押す

本文の入力画面が表示されます。




10

本文の入力画面で「こんやの」と入力し決定を押す




音声入力メールサービス（有料）について

本文の入力画面で  を押すと、音声で本文を入力できます。詳しくは取扱説明書p.378「音声で文字を入力する」をご覧ください。


11

本文の入力画面で を押す

サブメニューが表示されます。



文字入力画面のサブメニュー操作


文字入力画面で  を押して表示されるサブメニューからは、絵文字以外にも、記号、定型文などを選ぶことができます。

12 [絵文字を入力]を選び決定を押す

絵文字の一覧画面が表示されます。




13 を押して「㍻」を選び決定を押す




14 本文入力画面で「楽しみです」と入力後、続けて「かお」と入力する


候補選択リストが表示されます。



15 を押して「(^-^)」を選び決定を2回押す



16 本文を確認して決定を押す



17 [次へ進む]を選び**決定**を押す

宛先、題名、本文が一目で確認できる画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
宛先: docomo.tar
題名: RE:今、行
こんやの❖楽しみ
です(^-^)v

修正 **決定** **通常**

18 **決定**を押す

メールを送信するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
メールを
送信しますか?

1 送信する
2 保存して終了

決定

19 [送信する]を選び**決定**を押す

i モードメールが送信され、送信した
旨のメッセージが表示されます。


送信中
中断



送信しました

決定

20 を押して待受画面に戻す



絵文字を使うときには注意しましょう

ドコモの携帯電話以外に絵文字を使ってメールを送ると、類似した絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によっては、正しく表示されないことがあります。

写真をつけて返信

本機のカメラで撮った写真をメールにつけて送りましょう。ここでは、届いたメールに写真を撮って返信する方法を説明します。

1

本書p.46「絵文字や顔文字の使いかた」の操作1～5を行い、メールの種類の選択画面を表示させる

2



を押して[写真]を選び**決定**を押す

添付する写真を選択する画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
送りたいメールを
選んでください
1 文章のみ
2 ビデオ・音声
3 **写真**
4 手書きメモ
5 位置情報
決定 通常

添付する写真を
選んでください

1 **今から撮影する**
2 アルバムから選ぶ

決定



本体に保存している写真をつけるには

添付する写真を選択する画面で を押して「アルバムから選ぶ」を選び**決定**を押し、「撮影した写真」を選び**決定**を押すと、本体に保存している写真の一覧が表示されます。 を押して送りたい写真を選び**決定**を押します。選んだ写真の大きさによってはサイズを変更するかどうかのメッセージが表示されます。その後、選んだ写真が添付され、操作6の題名の入力方法の選択画面が表示されます。

写真を撮って保存する方法は、本書p.56「写真を撮って保存する」をご覧ください。

メールを使おう

3

[今から撮影する]を選び**決定**を押す


写真撮影画面が表示されます。



4

被写体にカメラを向けて**決定**を押す

撮影が完了し、撮影した写真が表示されます。



5

撮影した写真を確認し**決定**を押す

写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。

写真を本体に
保存しました

決定

6

決定を押す

題名の入力方法の選択画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
題名を
入力してください
題名:
RE:今、行きます
1 直接入力する
2 例文から選ぶ
3 次へ進む
決定 通常

7

[次へ進む]を選び**決定**を押す

本文を編集するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
本文を
入力してください
本文:

1 本文を編集する
2 次へ進む
決定 通常

8

を押して[次へ進む]を選び**決定**を押す

宛先、題名、添付データが一目で確認できる画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
宛先: docomo.tar
題名: RE:今、行
添付 5.0KB
20080726132517

修正 **決定** 通常

9

決定を押す

メールを送信するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:返信
メールを
送信しますか?

- 1 送信する
- 2 保存して終了

決定

10

[送信する]を選び**決定**を押す


i モードメールが送信され、送信した
旨のメッセージが表示されます。



送信しました

決定

11

←を押して待受画面に戻す

■ カメラを使おう

本機のカメラ機能を使って、写真やビデオの撮影ができます。本書では、日常生活のちょっとしたシーンの写真を撮り、待受画面に設定する方法を説明します。季節の花や家族の写真、楽しい旅のシーンなどを待受画面に設定しておけば、本機を使う楽しみが広がるでしょう。

カメラ機能でできること

写真を撮る

撮った写真は、待受画面に使用したり、電話やメールが誰からきたかがすぐにわかるようにワンタッチダイヤルの着信画像に使用したりすることができます。




ビデオ撮る

動いているシーンをそのまま残したいときには、ビデオ機能を使うことができます。



写真やビデオを利用する

写真やビデオは、メール機能や赤外線機能を利用して他の人に送ることができます。また、撮影した写真やビデオをmicroSDカードへ保存したり、データリンクソフトを使用してパソコンに転送したりすることもできます。



※ ビデオ機能やmicroSDカードの使いかたについては、取扱説明書をご覧ください。



2つの撮影モード

本機には「ケータイ撮影」と「デジカメ撮影」という2種類の撮影モードがあります。

「ケータイ撮影」は小さいサイズの写真を撮影するモードです。写真の大きさは「Sサイズ」、「Mサイズ」、「待受」、「Lサイズ」から選択できます。

「デジカメ撮影」は大きなサイズの写真を撮影するモードです。写真の大きさは「デジカメ」になります。



写真の大きさについて

本機で写真を撮るときには、写真の大きさについて覚えておきましょう。撮影する写真の大きさは撮影サイズと言い、撮った写真を何に利用するかによって、適切なサイズがあります。

それぞれの撮影サイズは、以下のような用途に向いています。

デジカメ (1200×1600)

きれいにプリントできる大きなサイズです。

Lサイズ (640×480)

パソコン画面に適したサイズです。

待受 (240×352)

待受画面と同じサイズです。

Mサイズ (240×320)

Sサイズ (176×144)

メールで他の携帯電話やパソコンなどに送信するのに適した、容量の小さなサイズです。

※ 撮影サイズを表す枠はイメージです。実際のサイズとは異なります。

パソコンなどを使って大きなサイズの写真を小さくすることはできますが、その逆はできません。保存容量に余裕があるときには、大きなサイズに設定しておくといでしょう。

お買い上げ時のままでは、撮影サイズは「待受」に設定されています。本書では、撮影サイズを変更せずに操作していきます。撮影サイズの変更方法については、取扱説明書p.161「撮影サイズの設定」をご覧ください。



写真を撮って保存する

1

待受画面で  を押す

写真撮影画面が表示されます。


撮影する写真の大きさを表しています。



2

被写体にカメラを向けて **決定** を押す


撮影が完了し、撮影した写真が表示されます。



3

撮影した写真を確認し **決定** を押す

撮影した写真をどのようにするかを選択画面が表示されます。

●  を押すと、撮影した写真を確認することができます。

撮影した
写真の操作を
選んでください

- 1 保存する
- 2 メールで送る
- 3 待受画面に貼る
- 4 撮りなおす

決定 確認

4

[保存する]を選び **決定** を押す

写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。

● **決定** を押すと、写真撮影画面に戻ります。操作2、3を繰り返して、写真を撮影する練習をしてみましょう。

写真を本体に
保存しました


決定

5


撮影が終了したら、 を押して待受画面に戻す

撮った写真を見る

1 待受画面で^{メニュー}を押す




2 を押して[写真・ビデオを撮る・見る]を選び決定を押す



3 を押して[写真のアルバムを見る]を選び決定を押す

アルバムを選択する画面が表示されます。



4 [撮影した写真]を選び決定を押す

これまでに撮影した写真の一覧が表示されます。



5



を押して見たい写真を選び

決定を押す

写真が大きく表示されます。

Mサイズ、待受サイズの写真を
選んでいるときは表示されません。



他の写真を見たり、画面いっぱいに表示させたりするには

1枚の写真が大きく表示されている画面で を押すと、同じアルバムに保存されている写真を次々に表示させることができます。また、**全画面**が表示されているときにを押すと、画面いっぱいに写真が表示されます。

6

写真を見終わったら、を押して待受画面に戻す



写真を待受画面に設定する

1



本書p.57「撮った写真を見る」の操作1～4を行い、これまでに撮影した写真の一覧を表示させる

2

    を押して待受画面に設定したい写真を選び  を押す

その写真に対して操作できるメニューが表示されます。



- 1 メールで送る
 - 2 待受画面に貼る
 - 3 情報を見る
 - 4 位置情報を利用
 - 5 題名等を変更
 - 6 削除する
 - 7 移動する
 - 8 コピーする
-  

3

  を押して[待受画面に貼る]を選び  を押す

待受画像を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画像を
設定しますか？

- 1 設定する
- 2 設定しない



4

[設定する]を選び  を押す

待受画像に設定した旨のメッセージが表示されます。

待受画像に
設定しました



5


 を押して待受画面に戻す

待受画面には、いま設定したばかりの写真が表示されます。




音声読み上げを使おう

表示中の機能の説明やiモードサイト、メールの内容を音声で読み上げるように設定することができます。読み上げる声質（女性・男性）を選んだり、読み上げる速さや音量を選んだりすることもできます。

読み上げ方法には2種類ありますが、ここでは、を押したときだけ読み上げを行う「手動読み上げ」の設定方法について説明します。

読み上げを設定中は・・・




ディスプレイ



背面ディスプレイ



ディスプレイと背面ディスプレイには、読み上げが設定されていることを示すマークが表示されます。読み上げ中はディスプレイのマークが点滅します。



1 待受画面で^{メニュー}を押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 iモードを使う
- 

2 を押して[基本の機能・設定]を選び

を押す

- 9 歩数計を使う・健康管理を行う
 - 0 自分の電話番号を見る
 - * 基本の機能・設定
 - # 詳細な機能・設定
-  

- 1 発信者番号通知を使う
 - 2 画面の設定を行う
 - 3 電話着信時の設定を行う
 - 4 メール・メッセージの受信設定を行う
-  

3



を押して[音声読み上げを使う]を選び

決定を押す

- 5 相手の声の音量を調節する
- 6 ボタンを押した時の音を設定する
- 7 音声読み上げを使う
- 8 音声で呼出す機能を登録する

戻る ガイド

- 1 音声読み上げを設定する
- 2 音声読み上げの単語を登録する
- 3 音声読み上げの送出先を選ぶ
- 4 マーモード中に読み上げを使う

決定

4

[音声読み上げを設定する]を選び 決定を押す

音声読み上げの設定画面が表示されます。

音声読み上げを設定してください

- | | |
|------|----|
| 1 動作 | なし |
| 2 声質 | 女声 |
| 3 速さ | 2 |
| 4 音量 | 4 |

戻る

完了

5

[動作]を選び 決定を押す

動作の選択画面が表示されます。

読み上げる動作を選んでください

- 1 自動で読み上げ
- 2 手動で読み上げ
- 3 読み上げなし

決定

6



を押して[手動で読み上げ]を選び

決定を押す

声質の選択画面が表示されます。

読み上げる声質を選んでください

- 1 女性の声
- 2 男性の声

決定




【手動で読み上げ】を選んだ後に声質を確認するには

声質の選択画面でを押すと、声質を選ぶ操作の説明を読み上げます。その後、[女性の声] または [男性の声] を選びを押すと、それぞれの声質で読み上げが行われます。




7

で声質を選び **決定** を押す

速さの選択画面が表示されます。

読み上げる速さを
選んでください


【手動で読み上げ】を選んだ後に速さを確認するには

速さの選択画面で  を押すと、速さを選ぶ操作の説明を読み上げます。その後、 で速さを選び  を押すと、それぞれの速さで読み上げが行われます。

8

で速さを選び **決定** を押す

音量の調節画面が表示されます。

読み上げる音量を
調節してください

【手動で読み上げ】を選んだ後に音量を確認するには

 で音量を選び  を押すと、それぞれの音量で読み上げが行われます。



9

または **+** **-** で音量を調節
して **決定** を押す

操作4から操作9で設定した項目が一覧表示されます。


音声読み上げを
設定してください

1 動作	手動
2 声質	女声
3 速さ	2
4 音量	4



音声読み上げの設定内容を変更するには

一覧表示画面から「声質」や「速さ」といった一部の項目だけを変更することができます。設定内容の一覧画面で   を押して項目を選び、**決定** を押します。後は、本書の説明順に作業を進めます。

10

電話帳 ○を押す

音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。


音声読み上げを
設定しました

決定

11

⌂を押して待受画面に戻す

音声読み上げが設定されたことを示すマークが表示されます。
待受画面で⌂を押すと、日時や電池残量などが読み上げられます。その他の画面でも⌂を押して、読み上げ機能を確認してみましょう。



もっと
便利

マナーモード中の音声読み上げを設定するには

マナーモード中でも、受話口から読み上げを行うことができます。スピーカーからは読み上げ音声は鳴らないので、静かな場所などでもまわりの人に迷惑をかけずに利用できます。設定方法は、取扱説明書p.145「マナーモード中の読み上げ設定」をご覧ください。

もっと
便利




いつでも読み上げるときの音声を受話口から聞こえるようにするには

音声読み上げを設定した場合の音声はスピーカーから聞こえますが、受話口から聞こえるように変更することができます。大きな音での読み上げが望ましくない場所では便利な機能です。詳しくは、取扱説明書p.145「音声読み上げの送出先切り替え」をご覧ください。


i アプリを楽しもう

i アプリとは、i モードに対応した携帯電話用のソフトウェア（プログラム）です。
i アプリをi モードサイトからダウンロードすれば、株価や天気情報が自動的に更新されるようになったり、多彩なゲームを楽しんだりすることができるようになります。

i アプリを使うには？

- ① 待受画面で  を押す
- ②   で **[i アプリを使う]** を選び **決定** を押す
- ③ **[i アプリの一覧を見る]** を選び **決定** を押す

i アプリのソフト一覧が表示されます。



 あらかじめ用意されている i アプリを使いますか？
新たな i アプリをダウンロードしますか？

用意されている
i アプリを使う

    で使いたい i アプリを選び **決定** を押す

本機の案内に沿って操作します。

お買い上げ時には次の i アプリが登録されています。

- ケータイ脳力ストレッチング らくらく版
- 健康生活日記
- 地図アプリforらくらくホン
- メモ

詳しくは取扱説明書p.271「プリインストール i アプリを使う」をご覧ください。


新たに ダウンロードする

- ①     で  を選び **決定** を押す

iモードサイトへ接続するかどうかの確認画面が表示されます。

- ② **「接続する」** を選び **決定** を押す

iモードサイトに接続し、iアプリサイト一覧が表示されます。



- ③ ジャンルから検索してダウンロードしたいiアプリを選び **決定** を押す

- ④ ダウンロードが完了したら **決定** を押す

iアプリを今すぐ使用するかどうかの画面が表示されます。

- ダウンロードしたiアプリによっては、上記とは異なる画面が表示される場合があります。詳しくは取扱説明書p.266「iアプリをダウンロードする」をご覧ください。

- ⑤ **「使用しない」** を選び **決定** を押す

iアプリサイト一覧に戻ります。

終わったら  を押す

「終了する」 を選び **決定** を押して、待受画面に戻る

ダウンロードしたiアプリは、iアプリのソフト一覧に表示されるようになります。

GPS機能を使おう

GPSとは、GPS衛星から放射される位置測位用の電波を利用して現在地を知ることができるシステムです。GPS機能を使えば、自分のいる場所が確認できるだけでなく、家族や友人に自分のいる場所を知らせたりすることもできます。




パケット通信料について

地図を見る場合はiモードを利用するため、別途パケット通信料がかかります。地図を頻繁に表示させたり、ナビソフトを頻繁にご利用になったりする場合は、パケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

GPS機能でできること

今いる場所を確認する

自分が今いる場所を地図で確認できます。道を間違えていないか確認したいときなどに使用します。また、一番近い駅や病院、銀行など、今いる場所の周辺情報を得ることもできます。




今いる場所を誰かに知らせる

訪問先の人や待ち合わせをしている相手に、メールで自分のいる場所を知らせることができます。また、イマドコサーチなどの位置提供機能に対応したサービスの検索対象として登録しておく、相手からの要求に応じて現在地を知らせることができます。



目的地までの道案内

目的地を入力して、出発地からのナビゲーションを利用することができます。電車での外出には、乗換案内が役立ちます。



自分のいる場所を確認する

自分が今いる場所を確認し、お買い上げ時に登録されているナビソフト「地図アプリforらくらくホン」を使って、地図を表示させてみましょう。

1 待受画面でメニューを押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 音モードを使う
- 決定

2 地図を見る・GPSを使うを選び決定を押す

- 5 便利なツールを使う
 - 6 地図を見る・GPSを使う
 - 7 伝言帳・通話帳を使う
 - 8 音アプリを使う
- 決定 ガイド

- 1 現在地の地図を見る
 - 2 ナビを使う
 - 3 現在地をメールで送る
 - 4 測位した位置の履歴を見る
- 決定 ガイド

3 [現在地の地図を見る]を選び決定を押す

測位が終了すると、今いる場所を情報提供者に送信する旨のメッセージが表示されます。

- 現在地を確認中
戻る ボタンで中断
- 音 ボタンで現在の測位結果を使用します
- 測位レベル: ★☆☆
- 利用

今いる場所の確認が終了しました。今いる場所を情報提供者に送信します

決定



測位レベルとは

現在地をどれだけ正確に測ることができたかを表しています。レベルの意味は次のとおりです。

- ★★★：ほぼ正確な位置情報（誤差がおおむね50m未満）
- ★★☆：比較的正確な位置情報（誤差がおおむね300m未満）
- ★☆☆：おおよその位置情報（誤差がおおむね300m以上）

測位レベルは周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合がありますので、あくまでも目安としてください。



4

決定を押す

ナビソフトが起動して現在地の地図が表示されます。

アプリ起動中



初めてナビソフトを起動させたときには

起動させるかどうかの確認画面が表示されます。[起動する]を選び、**決定**を押した後、さらに**決定**を2回押すと、利用規約に同意する必要がある旨のメッセージが表示されます。利用規約に同意して本機に表示されるメッセージに沿って操作していくと、現在地の地図が表示されます。



ナビソフトをすばやく起動させるには

待受画面で^{押しと時間}を1秒以上押すと、本書p.67「自分のいる場所を確認する」の操作1～3を行わなくてもナビソフトが起動します。



地図画面の操作について

地図画面で^{拡大縮小}を押すと拡大・縮小バーが表示され、で広域地図、で詳細地図を表示させることができます。また、地図画面で^{メニュー}を押すとナビソフトのメニュー画面を表示させるかどうかの確認画面が表示されます。地図画面に戻り、再び^{メニュー}を押したときには、この確認画面は表示されません。

ナビソフトのメニュー画面については、取扱説明書p.283「地図の画面と操作」をご覧ください。

5

確認したら、←を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

終了しますか？

- 1 終了する
- 2 終了しない

決定

6

を押して[終了する]を選び**決定**を押す

待受画面に戻ります。

自分のいる場所をメールで知らせる

GPS機能を使って自分のいる場所を測位し、iモード対応の携帯電話に地図情報を送ることができます。

1 待受画面で^{メニュー}を押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 iモードを使う
- 決定

2 を押して[地図を見る・GPSを使う]を選び決定を押す

- 5 便利なツールを使う
 - 6 地図を見る・GPSを使う
 - 7 伝言帳・電話帳を使う
 - 8 iアプリを使う
- 決定 ガイド

- 1 現在地の地図を見る
 - 2 ナビを使う
 - 3 現在地をメールで送る
 - 4 測位した位置の履歴を見る
- 決定 ガイド

3 を押して[現在地をメールで送る]を選び決定を押す

測位が終了すると、宛先の入力方法の選択画面が表示されます。

- 現在地を確認中
戻るボタンで中断
- 電話帳 ボタンで現在の測位結果を使用します
- 測位完了! ★☆☆
- 利用

- 簡単メール作成: 新規宛先を入力してください
- 宛先: <指定なし>
- 1 最近送信した人
 - 2 最近受信した人
 - 3 電話帳から選ぶ
 - 4 直接入力する
- 決定 通常

4 を押して[直接入力する]を選び決定を押す

宛先の入力画面が表示されます。

- すでにメールのやりとりをしたことがある相手や電話帳に登録している相手にメールを送信する場合には、他の項目を選び決定を押し、送信する相手を選びます。

- 宛先 残50
- ◀
- ① 入力文字の切替
(左に移動) 大/小文字の切替
- メニュー 決定 ガイド



5

メールアドレスを入力して**決定**を押す

宛先を編集するかどうかの選択画面に戻ります。

宛先 残24
docomo.taro.ΔΔ@docomo.ne.jp

① 入力文字の切替
大 / 小文字の切替

メニュー **決定** ガイド



簡単メール作成:新規
宛先を
入力してください
宛先: docomo.taro
1 この宛先を編集
2 **次へ進む**
3 他の宛先を編集

決定 通常

6

[次へ進む]を選び**決定**を押す

題名の入力方法の選択画面が表示されます。

- すでに「位置メール」という題名が入力されています。

簡単メール作成:新規
題名を
入力してください
題名:
位置メール
1 直接入力する
2 例文から選ぶ
3 **次へ進む**

決定 通常

7

[次へ進む]を選び**決定**を押す

本文を編集するかどうかの選択画面が表示されます。

- すでに「私の現在位置はこちらです。」という本文が入力されています。

簡単メール作成:新規
本文を
入力してください
本文:
私の現在位置はこちらです。
1 本文を編集する
2 **次へ進む**

決定 通常

8

[次へ進む]を選び**決定**を押す

位置情報が添付された簡単メール作成画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
宛先: docomo.taro
題名: 位置メール
私の現在位置はこちらです。
http://AAAAAAAA.
ne.jp/□□/□□.□□
?AAA=%□□□.□□.□□

修正 **決定** 通常

9

決定を押す

メールを送信するかどうかの確認画面が表示されます。

簡単メール作成:新規
メールを
送信しますか?

- 1 送信する
- 2 保存して終了

決定

10

[送信する]を選び**決定**を押す

i モードメールが送信され、送信した
旨のメッセージが表示されます。



送信しました

決定

11

←を押して待受画面に戻す**ワンタッチダイヤルに登録している相手にすばやく場所を知らせる**

ワンタッチダイヤルにメールアドレスを登録している場合には、場所を知らせるメールを簡単に作成することができます。

待受画面で、自分のいる場所を知らせたい相手が登録されているワンタッチダイヤルボタンを押し、**←**を押した後「通知する」を押すと、今いる場所の測位が始まり、位置情報が添付されたメールが送信されます。



ナビゲーションを利用しよう

1

待受画面でメニューを押す

- | | |
|----|--------------|
| 1 | 電話帳を使う |
| 2 | メールを使う |
| 3 | 写真・ビデオを撮る・見る |
| 4 | モードを使う |
| 決定 | |

2

地図を見る・GPSを使うを選び決定を押す

- | | |
|--------|--------------|
| 5 | 便利なツールを使う |
| 6 | 地図を見る・GPSを使う |
| 7 | 伝言帳・通話帳を使う |
| 8 | アプリを使う |
| 決定 ガイド | |

- | | |
|--------|--------------|
| 1 | 現在地の地図を見る |
| 2 | ナビを使う |
| 3 | 現在地をメールで送る |
| 4 | 測位した位置の履歴を見る |
| 決定 ガイド | |

3

ナビを使うを選び決定を押す


- | | |
|---------|-------------|
| 1 | 今いる場所の地図を見る |
| 2 | 周辺の施設を探す |
| 3 | 地図を見る |
| 4 | 目的地までナビをする |
| 地図へ ガイド | |

4

目的地までナビをするを選び決定を押す

- | | |
|---------|-------|
| 1 | ナビをする |
| 2 | 自宅へ帰る |
| 3 | 登録・履歴 |
| 地図へ ガイド | |

[ナビをする]を選び**決定**を押す



ナビを開始するには、次の項目を入力する必要があります。詳しくは、取扱説明書 p.283「ルートを検索して音声と画面で目的地まで案内（ナビゲーション）する」をご覧ください。

① 出発地と目的地を次の項目から選んだり、検索したりします。

現在地 (GPS)	現在地を測位して設定します。出発地を入力するときのみ表示されます。
地図上で指定	地図で出発地／目的地を設定します。
住所を検索	住所を検索、選択して設定します。
駅を検索	駅を検索して設定します。
施設を検索	施設を検索、選択して設定します。
電話番号	電話番号で検索して設定します。
郵便番号	郵便番号で検索して設定します。
履歴から	過去に検索した場所から設定します。
登録地点から	本ソフトやサーバ、電話帳に保存している位置情報から設定します。
自宅	自宅の位置情報を設定します。
出発地／目的地の確認	出発地／目的地の情報を確認します。

※ が表示されている項目は音声で入力することができます。

② 時間指定は次の項目から設定します。

現時刻で指定	現在の時間でルートを調べます。
出発時刻指定	出発時間を指定してルートを調べます。
到着時刻指定	到着時間を指定してルートを調べます。
終電を利用	当日の最も遅い時刻の電車ルートを調べます。

6



を押して[ルート検索]を選び

決定を押す

検索結果画面が表示されます。

1	員 早	¥1,000 01:00
2	員 安	¥500 01:45
3	員 楽	¥800 01:15
4	有 料	¥700 00:35
地図へ		ガイド



検索結果画面について

ルートの特徴が表示されます。意味は次のとおりです。

早	到着時間が早いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗り換えが少ないルート
オススメ	早／安／楽のすべての条件を満たしたルート
有料	有料道路を使った自動車ルート
一般	一般道路を使った自動車ルート

7

ルートを選び**決定**を押し、[ナビ・ルートを確認]を選び**決定**を押す

8

[ナビ]または[ナビ(省電力)]を選び**決定**を押す

ご利用上の注意に同意の上でご利用いただく旨のメッセージが表示されます。

- [ナビ(省電力)] を選ぶと、[ナビ] よりGPSの測位間隔が長くなり、電力の消費を抑えることができます。

9

[同意の上利用(必読)]を選び**決定**を押す

地図が表示されます。

例 自動車でのルート画面



- 目的地
- 現在地や進行方向
- 目的地までのルート

- 出発地には「S」が表示されます。

©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD



ルート確認画面について

- 徒歩ルートで表示されるマークの意味は次のとおりです。



：横断歩道



：歩道橋



：踏切



：駅入口（地下鉄）



：駅出口（地下鉄）



：階段



：エスカレーター



：エレベーター



：スロープ



：動く歩道

- 目的地までのルートの色は場所（地上や地下など）によって異なります。
通過すると、ルートの色は赤色に変わります。
- 現在のルートでナビが可能なのは、左下に「ナビ開始」と表示されます。
[5ナ]を押すと、ナビを開始します。

10

確認したら、を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

終了しますか？

1 終了する

2 終了しない


決定

11



を押して[終了する]を選び決定を押す

待受画面に戻ります。



■ 歩数計や脈拍計を健康管理に役立てよう

本機を歩数計や脈拍計として使うことができます。これらの機能を使って、効果的な運動ができているかどうかをチェックしてみましょう。

健康管理に役立つ機能


歩数計機能

毎日の歩数が確認できる、楽しい機能です。
入力した歩幅や体重に基づいて計算された「歩いた距離」「消費したカロリー」「脂肪燃焼量」の目安を確認することができます。
また、仮想コースを歩くことができる歩数計サービスを利用すれば、毎日歩くことがもっと楽しくなります。




脈拍計機能

内側カメラに指を押し当てるだけで脈拍計として使うことができます。
毎日の脈拍数を確認できれば、健康管理に役立てることができます。



健康機器との連携

赤外線機能を利用して、本機に対応した体組成計や血圧計から測定結果を受け取ることができます。
受け取った測定結果は、わかりやすくグラフとして表示することができます。



本機に対応した
体組成計や血圧計

歩数計を設定しよう

歩数計を利用するには、歩幅や体重を入力する必要があります。入力した歩幅や体重を基に、歩いた距離や消費したカロリーの目安が計算されます。


歩数計を設定すると・・・



ディスプレイ


ディスプレイには、歩数計が設定されていることを示すマークが表示されます。

背面ディスプレイには歩数が表示されます。





背面ディスプレイ

1 待受画面で^{メニュー}を押す




2 を押して[歩数計を使う・健康管理を行う]を選び 決定を押す

歩数計のメニュー画面が表示されます。



3 を押して[歩数計の利用/停止を設定する]を選び 決定を押す

歩数計を利用するかどうかの確認画面が表示されます。



4

「利用する」を選び**決定**を押す

測定値を目安としてご利用いただきたい旨のメッセージが表示されます。

歩数計を
設定します。
歩数計の測定値は
あくまでも
目安として
ご利用ください

決定

5

決定を押して歩幅の入力画面が表示されたら、歩幅を入力する

- ここでは「60」と入力しました。

あなたの歩幅を
入力してください
(30~120cm)
歩幅の目安は
身長-100cmです

50 cm

決定

あなたの歩幅を
入力してください
(30~120cm)
歩幅の目安は
身長-100cmです

60 cm

決定

6

決定を押して体重の入力画面が表示されたら、体重を入力する

- ここでは「53」と入力しました。

あなたの体重を
入力してください
(30~120kg)

50 kg

決定

あなたの体重を
入力してください
(30~120kg)

53 kg

決定

7

決定を押す

歩数計の利用を開始した旨のメッセージが表示されます。

歩数計の利用を
開始しました。
利用しない場合は
メニュー「9」から
利用しないを選択
してください

決定

8

を押して待受画面に戻す



歩数を正確にカウントするには

すり足や階段・急斜面の昇り降りなど不規則な動きは、歩数のカウントに影響します。キャリングケース（別売）などを使って腰のベルトなどに装着するか、かばんに入れるときにも固定できるポケットや仕切りの中に入れ、毎分100~120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。



歩数計サービスでもっと楽しく

歩数計サービスは、本機の歩数計機能と自動送信メール機能を組み合わせて利用することで、東海道五十三次や富士登山などの仮想コースを歩くことができるサービスです。各コースに設けられたチェックポイントに到達したときに送られてくる付近の写真や情報が、歩数計を利用する楽しみを広げます。

1

本書p.77「歩数計を設定しよう」の操作1～2を行い、歩数計のメニュー画面を表示させる

2

  を押して[歩数の自動送信メールを設定する]を選び **決定** を押す

歩数計の自動送信の設定画面が表示されます。

歩数の自動送信を設定してください

1送信先アドレス	設定なし
2連携サービス	設定なし
3送信時間帯	16時～18時
	変更 完了

3

  を押して[連携サービス]を選び **決定** を押す

利用するサービスの選択画面が表示されます。

利用するサービスを選んでください


1東海道五十三次
2富士登山
3その他のコース
4設定しない
決定 ガイド



送信先アドレスを選ぶと

毎日指定した時間帯に、指定した宛先へ、最新の歩数の履歴を自動的に送信するように設定することができます。
離れている家族に元気であることを知らせる便りとして、利用することができます。

4



を押して利用するサービスを選び **決定**を押す


時間帯の選択画面が表示されます。

時間帯を選びます

- 1 0時～ 2時
- 2 2時～ 4時
- 3 4時～ 6時
- 4 6時～ 8時
- 5 8時～10時
- 6 10時～12時

決定

5



でメールを自動送信する時間帯を選び **決定**を押す

操作3から操作5で設定した項目が一覧表示されます。

歩数の自動送信を設定してください

1 送信先アドレス
設定なし

2 連携サービス
富士登山

3 送信時間帯
10時～12時

変更

完了



ヒント 自動送信の設定内容を変更するには

一覧表示画面から一部の項目だけを変更することもできます。一覧表示画面で



を押して項目を選び、**決定**を押し、本書の説明順に作業を進めます。

6



を押す

歩数計の自動送信メールを設定した旨のメッセージが表示されます。

歩数の
自動送信メールを
設定しました

決定

7



を押して待受画面に戻す

歩数計の自動送信メールが設定されていることを示すマークが表示されます。

7/26(土)

13:25



「健康生活日記」でチェックしよう

「健康生活日記」では、歩数や脈拍などを測定したり、それらをグラフにして表示させたりすることができます。

ここでは、グラフを表示させる方法と本機の内側カメラを使って脈拍を測る方法を説明します。

詳しい判定結果を得るために

身長・生年月日・性別を入力しましょう。

1 待受画面で^{メニュー}を押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 設定モードを使う
- 決定

2 を押して[歩数計を使う・健康管理を行う]を選び決定を押す

- 9 歩数計を使う・健康管理を行う
 - 0 自分の電話番号を見る
 - * 基本の機能・設定
 - # 詳細な機能・設定
- 決定 ガイド

- 1 歩数を見る・健康管理を行う
 - 2 歩数の自動送信メールを設定する
 - 3 歩数計の利用/停止を設定する
 - 4 歩数の履歴を削除する
- 決定 ガイド

歩数計や脈拍計を健康管理に役立てよう



3

「歩数を見る・健康管理を行う」を選び**決定**を押す

「健康生活日記」のメニュー画面が表示されます。

アプリ起動中



① 歩数を見る

② 脈拍数や血圧
を見る・測る

③ 体重などを見
る・測る

ガイド



初めて「健康生活日記」を起動させたときには

起動させるかどうかの確認画面が表示されます。[起動する]を選び**決定**を押すと、「健康生活日記」のメニュー画面が表示されます。
一度[起動する]を選ぶと、次からメッセージは表示されずに「健康生活日記」が起動します。

4



を押して[身長・生年月日・性別を設定する]を選ぶ

5

決定を押して身長の入力画面が表示されたら、 身長を入力する

- ここでは「160」と入力しました。

身長を入力してください。
(100～220cm)

165cm

入力後、決定ボタンを押してください。



身長を入力してください。
(100～220cm)

160cm

入力後、決定ボタンを押してください。

6

決定を押して生年月日を入力する画面が表示されたら、西暦で生年月日を入力する

- ここでは「19580707」と入力しました。

生年月日を入力してください。
(西暦)

年 月 日

入力後、決定ボタンを押してください。



生年月日を入力してください。
(西暦)

1958年07月07日

入力後、決定ボタンを押してください。

7

決定を押す

性別を選択する画面が表示されます。

性別を選択してください。

① 男性

② 女性

8

で性別を選び決定を押す

入力した内容と算出された年齢で設定するかどうかの確認画面が表示されます。

以下の内容で設定しますか？

身長 160cm

年齢 50歳

性別 女性

① 設定する

② やり直す

9

[設定する]を選び決定を押す

設定した旨のメッセージが表示されます。

設定しました。

決定

10

を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

終了しますか？

① 終了する

② 終了しない


決定

11

を押して[終了する]を選び決定を押す

待受画面に戻ります。

歩数の履歴をグラフで確認




歩数計を設定していると、日付が変わるときに1日分の歩数の履歴が自動的に保存されます。当日を含めて732日分が記録できます。毎日の歩数のグラフや、週ごと・月ごとに集計した歩数のグラフを見ることができます。ここでは、毎日の歩数のグラフを見る方法について説明します。

1

本書p.81「詳しい判定結果を得るために」の操作1～3を行い、「健康生活日記」のメニュー画面を表示させる

2


「歩数を見る」を選び**決定**を押す



3

「毎日の歩数を見る」を選び**決定**を押す


決定を押すと表示が切り替えられる旨のメッセージが表示されます。




決定を押す

グラフが表示されます。

- **決定**を押すと、過去の歩数を見ることができます。

**グラフの切り替えかた**

決定を押すたびに、グラフは次のように切り替わります。




歩数



歩いた距離



消費カロリー

いきいき
歩行時間いきいき
歩数

脂肪燃焼量

一覧画面を表示するには **一覧** を押し、**決定** を押すと表示が切り替えられる旨のメッセージが表示された後に **決定** を押します。一覧画面でも、**決定** を押すたびに上記と同じ順番で画面が切り替わります。再び **一覧** を押し、**決定** を押すと、グラフに戻ります。

確認したら **決定** を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

終了しますか？

- 1 終了する
- 2 終了しない

決定



決定 を押して **[終了する]** を選び **決定** を押す

待受画面に戻ります。

脈拍の測りかた

内側カメラを利用して脈拍を測ることができます。表示された数値は目安として活用してください。




脈拍を測るときには

以下のことに注意してください。

- 通常の明るさを確保できるところで行ってください。
直射日光が当たるところや暗闇の中では、測定できない場合があります。
- 以下の図のように内側カメラを明るい方向に向けて、指を内側カメラに軽く置きます。

指の位置や置く強さによっては測定が行われず、その旨のメッセージが表示されます。指の位置を調整するなどして、測り直してください。

測定後、内側カメラに汚れがついていたときには拭き取ってください。



光センサーを
ふさがないで
ください。


1

本書p.81「詳しい判定結果を得るために」の操作1～3を行い、「健康生活日記」のメニュー画面を表示させる

2




を押して[脈拍数や血圧を見る・測る]
を選び**決定**を押す



3

[カメラで脈拍数を測定する]を選び**決定**を押す

測定結果を目安としてご利用いただきたい旨のメッセージが表示されます。



4

決定を押す

指先を内側カメラに軽く置いて決定ボタンを押す旨のメッセージが表示されます。

- すでに同じ時間帯に血圧や手入力での測定結果が記録されているときには、今から測る脈拍が保存されない旨のメッセージが表示されます。

指先と第一関節の間を画面左上のカメラに軽く触れるように置いてください。



決定

ガイド

5

決定を押してから、p.86「脈拍を測るときには」のように指を内側カメラの上に軽く置く

測定が正しく行われると、脈拍数が表示されます。



脈拍を測定しています。

中止

脈拍は
70拍/分です。

決定

6

指を放して決定を押す

測定結果を保存するかどうかの確認画面が表示されます。

測定結果を保存しますか？

① 保存する

② 再確認する

③ 再測定する

④ 保存せずに測定を終了する

ガイド

7

「保存する」を選び決定を押す

測定した時間帯に測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。

- 脈拍は3つの時間帯「4時～9時」「9時～19時」「19時～4時」に分けて、記録されます。

本日
9～19時の時間帯の測定結果を保存しました。

決定

8

⏏を押す

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

9


✉️📧を押して「終了する」を選び決定を押す

待受画面に戻ります。

ワンタッチブザーで緊急時に備えよう

ワンタッチブザースイッチを押しながらスライドさせると、大きな音が鳴って周囲の人に自分の居場所を知らせることができます。また、ワンタッチブザーを鳴らしたときに特定の相手に電話を発信するようにあらかじめ設定しておくことで、緊急事態の発生をすぐに大切な人に知らせることができます。

ワンタッチブザーを設定すると...



ディスプレイ



背面ディスプレイ

ディスプレイと背面ディスプレイには、ワンタッチブザーが設定されていることを示すマークが表示されます。

1 待受画面で^{メニュー}を押す

- 1 電話帳を使う
 - 2 メールを使う
 - 3 写真・ビデオを撮る・見る
 - 4 音楽モードを使う
- 決定

2 設定アイコンを押して[基本の機能・設定]を選び決定を押す



- 9 歩数計を使う・健康管理を行う
 - 0 自分の電話番号を見る
 - * 基本の機能・設定
 - # 詳細な機能・設定
- 決定 ガイド

- 1 発信者番号通知を使う
 - 2 画面の設定を行う
 - 3 電話着信時の設定を行う
 - 4 メール・メッセージの受信設定を行う
- 決定 ガイド

3 設定アイコンを押して[ワンタッチブザーを使う]を選び決定を押す



ワンタッチブザーを有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

ワンタッチブザーを有効にしますか？
「マナーモード」設定中でもブザーが鳴ります

- 1 有効にする
 - 2 無効にする
- 決定

4

「有効にする」を選び **決定** を押す

ワンタッチブザーを鳴らしたときに自動で電話をかけるかどうかの確認画面が表示されます。

ワンタッチブザーを
鳴らしたとき
自動で音声発信
しますか？

- 1 発信する
- 2 発信しない

決定 ガイド

5

📧📞 を押して「発信しない」を選び **決定** を押す

ワンタッチブザーを有効にした旨のメッセージが表示されます。


ワンタッチブザーを
有効にしました

決定



ワンタッチブザー操作時に音声電話がかかるようにするには

自動音声発信に登録すると（3件まで）、ワンタッチブザーの操作時には、登録したところに電話がかかります。
次の操作を行います。



このときにかかるのは、「緊急通話です（個人情報にフリガナが登録されている場合には、「〇〇さんからの緊急通話です）」と音声ガイダンスが3回流れた後、スピーカーホン機能を使用した通話に切り替わる特殊な音声電話です。

6

⬅️ を押して待受画面に戻す



ワンタッチブザーを止めるには

ワンタッチブザースイッチを元に戻すとブザー音が停止します。このとき、スイッチを押す必要はありません。また、音声電話発信を設定している場合には、ブザーの停止によって音声発信がキャンセルされることはありません。

ワンタッチブザーで緊急時に備えよう



こんなときはこうしよう！ Q&A

お客様から寄せられることが多い質問にお答えしました。
本機をご使用いただく上で、困ったときには参考にしてください。

Q 電源が入りません。どうすればいいですか？

A 電池パックが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。正しく取り付けられていても電源が入らない場合には、電池切れの可能性があります。充電してから、電源を入れ直してください。

Q 充電してもすぐに電池がなくなってしまう。どうすればいいですか？

A 本機に取り付けている電池パックは消耗品です。そのため、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は少しずつ短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックを交換してください。
いらなくなった電池パックは端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなどの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

Q 電話をかけましたが、話中音（ブープー音）が流れてつながりません。相手が話中であること以外に原因はありますか？

A 画面に圏外と表示されていませんか。また、市外局番を入力せずに電話をかけたり、「ツー」という発信音を聞かずに急いで電話番号を入力した場合にも話中音が流れてつながらないことがあります。

Q 通話中の相手の声が途切れそうとても聞きづらいときはどうすればいいですか？

A 相手の声が途切れそうになる原因は、主に2とおり考えられます。

● 自分がいるところの電波状況が悪い場合

ディスプレイを見て電波の受信状態を確認しましょう。受信状態が悪い場合には、よいところに移動して電話をかけ直しましょう。

● 相手がいるところの電波状況が悪い場合

自分がいるところの電波の受信状態が悪くない場合には、相手がいるところの受信状態が悪いことが考えられます。相手に受信状態を確認してもらい、悪い場合には移動して、電話をかけ直してもらいましょう。

Q 電話に出られないときに着信音が鳴ってしまいました。
どうやって着信音を止めたらいいですか？

A 着信中に \odot を押すと、相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直してください。」というガイダンスを流すことができます（応答保留）。応答保留の間は、電話に出られる状態になったときに $\textcircled{1}$ を押すと、電話に出ることができます。
また、着信中に メモ →「伝言メモ」を選ぶと、相手の要件を録音することができます。

Q 着信音が鳴りません。なぜでしょう？

A まず、マナーモードが起動していないことを確認してください。マナーモードについては、本書p.19「マナーモードでの音の消しかた」をご覧ください。
それ以外にも電話着信音量の呼出音量が「消音」になっている、公共モード（ドライブモード）やセルフモードが起動している、伝言メモの呼出時間設定やオート着信機能設定の応答時間が「0秒」に設定されているなど、着信音が鳴らない原因はさまざまな理由が考えられます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q 運転中のため電話に出られません。
相手に伝えるにはどうすればいいですか？


A 公共モード（ドライブモード）を設定しましょう。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に、運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所（電車、バス、映画館など）にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。
設定するには、待受画面で X を押して1秒以上押し、公共モードが設定された旨のメッセージが表示されたら 決定 を押します。待受画面に 車 が表示され、公共モードを設定していることが確認できます。



Q 相手によって着信音を変更したいです。どうすればいいですか？

A ワンタッチダイヤルボタンに登録した相手の着信音を設定する方法と、電話帳のグループごとに着信音を設定する方法があります。どちらの場合も、相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。

●ワンタッチダイヤルの着信音を設定するには

待受画面でワンタッチダイヤルボタンを押し、 → [音声電話着信音] または [テレビ電話着信音] を押し → メッセージに従って着信音を選びます。

●電話帳のグループごとに着信音を設定するには

待受画面で  → [電話帳を使う] → [電話帳のグループを設定する] → [グループ専用電話着信音を選ぶ] を選択 → グループごとに着信音を選びます。

Q 電話の着信やメールの受信時に設定した着信音が鳴りません。なぜでしょう？

A 着信音には優先順位があります。詳しくは、取扱説明書p.110「電話着信音の優先順位」、またはp.111「メール着信音の優先順位」をご覧ください。

Q 暗証番号を忘れてしまいました。どうすればいいですか？

A 暗証番号を確認するには、契約者本人であることを確認できる書類（運転免許証など）と本機、FOMAカードをドコモショップ窓口にお持ちください。携帯電話に保存している情報を守るために、暗証番号はとても大切な役割を持っています。忘れないようにメモを取ることをおすすめします。

Q メールが受信できません。どうすればいいですか？


A i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されるしくみになっています。

メールが受信できない原因は、主に2とおり考えられます。

●本機に電源が入っていないとき

●圏外にいるとき

受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管され、再送されます。

受信できなかった場合には、待受画面で  → [メールがあるか問合せ] → [メール・メッセージを受信する] を押して i モード問合せを行ってください。

Q 送られてきた写真を携帯電話に保存することはできますか？

A メールの詳細画面で写真のデータ名を選び**決定**→[画像を保存]を押します。保存する写真の題名やファイル名が表示されたら**決定**→[iモード]を押すと、本機に保存されます。保存した写真を見る方法は、撮影した写真を見る方法と同じですが、アルバム一覧では「iモード」フォルダを見てください。
100Kバイトを超える写真はメールの詳細画面に表示されませんが、一旦本機に保存して見るすることができます。ファイルを保存する方法は、取扱説明書p.233「選択受信添付データを取得する」をご覧ください。

Q 今いる場所の地図を表示させることができません。どうすればいいですか？

A 「再測位する」を押して測位し直すことができる場合もありますが、通信エラーが発生した場合には**決定**を押して、GPS機能を一旦終了させてください。
圏外であっても見晴らしのよい場所ならばGPSによる現在地確認ができる場合がありますが、圏外では地図を表示させることはできません。

Q オープンアシストボタンを押しても本機がしっかりと開かないことがあります。また、しっかりと閉じずに、開いてしまうことがあります。壊れてしまったのでしょうか？

A 開くときの本機の向きによっては、完全に開かないことがあります。そのようなときには、手でしっかりと開いてから使用してください。
また、完全に開いていない状態からは、本機を閉じることができない場合があります。そのようなときには、本機を完全に開いてから、もう一度手で閉じてください。

Q 本機の調子が悪くなってしまいました。どうすればいいですか？

A 取扱説明書p.447「故障かな？と思ったら、まずチェック」を確認してください。いつもと違う動きをしても、自分自身で直せる状態かもしれません。
それでも直らなかった場合には、ドコモショップなどの窓口にお持ちください。修理期間中は代替品をお貸ししますので、その期間も携帯電話を使用することができます。

他にもこんな機能があります

本機には、本書では紹介しきれない機能が満載です。

ここでは、その一部を別冊の取扱説明書のページとともに紹介します。ぜひ、取扱説明書をご覧ください、本機を活用してください。

電話に便利な機能

基本機能である電話にも、覚えておくとさらに便利なことがあります。



- 話しているときに保留にする p.57
- スピーカーを使って通話する p.58
- 電話に出られないときに相手の用件を録音する p.73

音や振動を選んでわかりやすく


電話やメールを受けたときの音や振動を変えておくと、受けた内容の種類がわかるようになります。



- 電話を受けたときの音を選ぶ p.110
- メールが届いたときの音を選ぶ p.111
- 電話を受けたときの振動を選ぶ p.113
- メールが届いたときの振動を選ぶ p.114

ディスプレイを自分好みに


配色を変えたり、好きな画像を待受画面にしたりと、ディスプレイを自分好みに変えることができます。



- 待受画面の表示を変える p.116
- メニューの形式を選ぶ p.118
- カラー配色を変更する p.118
- 文字の種類を選ぶ p.119
- 時計の表示を選ぶ p.120

カメラのこんな使いかた

写真を撮るだけでなく、カメラの機能を使ってできることがあります。



- 写真やビデオをmicroSDカードに保存する p.155、p.157
- ビデオを撮影する p.156
- 写真にフレームをつける p.160
- 拡大鏡として使う p.165
- バーコードリーダーとして使う p.165

安心して使うためには

個人情報を非表示にしたり、迷惑電話を防止したりする機能を使って、安心して携帯電話を使いましょう。



- 端末暗証番号を変更する p.123
- 個人情報を表示しないようにする p.129
- 指定した番号からの電話を受けない／受ける p.132
- 発信者番号のわからない電話を受けない p.134
- 電話帳に登録していない相手からの電話を受けない p.136

音声呼出しや読み上げ機能を使う

携帯電話を声で操作する音声呼出し機能と、携帯電話の操作方法を声で教えてくれる読み上げ機能を搭載しています。



- 音声で電話帳を呼び出す p.140
- 音声で機能を呼び出す p.142
- 機能の説明やメールの内容を読み上げるようにする p.143
- よく使う単語を読み上げるように登録する p.148

ネットワークサービスを利用する

携帯電話をより快適に使うために、さまざまなドコモのネットワークサービスが利用できます。



- 留守番電話サービス p.382
- キャッチホン p.382
- 転送でんわサービス p.383
- 迷惑電話ストップサービス p.384
- 番号通知お願いサービス p.384

これも便利

こちらも便利な機能です。



- 写真やビデオなどを i モードメールに添付する p.220
- メールの文字の大きさを変える p.259
- 脳力ストレッチを使う p.271
- microSDカードを使う p.314
- 赤外線通信を使う p.328
- 予定を本機に登録する p.354
- ワンタッチプザーを使う p.360
- 電卓として使う p.364



本機に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

●ワンタッチダイヤルの①～③

名前:

① 電話番号:

メールアドレス:

名前:

② 電話番号:

メールアドレス:

名前:

③ 電話番号:

メールアドレス:

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから

i Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き

⇒ 各種お申込・お手続き

【**パケット通信料無料**】

パソコンから

My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。


※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、かんたん操作ガイド裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

151 (局番なしの) (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてご確認の上、お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

iモードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

113 (局番なしの) (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

海外での紛失、盗難、精算などについて
(ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

※一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります
(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合(ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

※潜在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障に関して
(ネットワークテクニカルオペレーションセンター) (24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

※一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります
(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合(ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

※潜在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

あんしん↑
docomo

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メール・iモードが利用できます。
・「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話がかけられます。



環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



2008.11 (3版)
CA92002-5391

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 富士通株式会社